

平河町駐車場ご利用について

◆運転操作上の注意

- 1.車上に制限以上の荷物、幌及び枠を組んだ車は入庫させないこと。
- 2.車は前進で入庫すること
- 3.入庫前にアンテナをおろすこと
- 4.入出庫させる場合、ドライバー以外は塔内に入らないこと
- 5.入庫車のサイドブレーキとエンジンの停止を確認、
また、ドアやトランクが確実に閉まっていることを確認してから運転すること
- 6.塔内、車中に人がいないことを確認してから運転すること
- 7.駐車場設備を運転中は非常停止ができるよう運転盤から離れないこと

◆操作手順

- 1.契約区画番号のキーを差し込み「入」にたおす
(呼ばれたゲージが着床しドアが開く。)
 - 2.キーは「入」にしたまま車の入出庫を行う。
入庫時 →車を塔内、所定位置に停車させドアブレーキを確認した後、退出する
出庫時 →車を塔外へ出す
 - 3.キーを「切」にし抜く(5秒間ブザーが鳴った後ドアは閉じる)
- ※運転盤上の「過負荷」ランプが点灯しているときは緊急連絡先に連絡してください。

◆注意事項

- ・扉の閉め忘れ、鍵の抜き忘れがないよう十分にご注意下さい。
尚、鍵を抜く際は左に回した状態で抜いて下さい。扉が閉まらなくなります。
- ・扉が開いていた場合は「扉閉」ボタンを押し、
扉が閉まっていることを確認してから入出庫操作を行って下さい。

◆故障等機械トラブル時の緊急連絡先

新明和工業株式会社 0120-4951-24