

永信パーキング 操作手順

- (1) パレットが完全に止まってから
入出庫をしてください。



- (2) ①運転ロックを押して下さい
②契約区画番号のボタンを押して下さい
③車室が呼び出されます

【ターンテーブルのスイッチ】

車のタイヤ（前輪・後輪ともに）が
ターンテーブル内に乗っている状態で動かして下さい。

※機械式駐車場の扉は閉まりません。