



**ご利用者の皆様へ**

制御装置更新にともない操作方法が変わります。

**操作方法**

- ① 「予鈴ボタン」を押します。
- ② テンキーにて「暗証番号」を入力します。
- ③ 「運転ボタン」を押します。  
目的パレットが到着し扉が開きますので自動車を入出庫します。
- ④ 「完了ボタン」を押し扉を閉めます。

ターンテーブル「右」「左」ボタンを押すと180度回転します。

ここは「山田倉庫オートタワー」駐車場です。

**インターロック？**

入庫（または出庫）したら、扉が閉まらない・・・  
・故障ではありません・安全装置の作動です・

◎ 次の操作をおねがいします

→ 駐車場中央まで入り、無人と安全の確認を！

→ 退出して **完了ボタン** を押してください

駐車場内に何人かが入ったり、荷物の出し入れなどをすると起こります

復旧出来ないときは、お手数ですが緊急連絡先までお電話ください

～ 入庫時のお願い ～

タワーパーキング内部

前進ランプの点灯を確認してから入庫して下さい。



震度5以上の地震が発生した場合には、機械式駐車装置を運転しないでください！

震度5以上の地震が発生したら、専門技術者が順次巡回して安全点検を行います。装置の安全が確認されるまでは、機械式駐車装置を絶対に運転しないでください。

**電源を切る等の措置をしてください！**

震災の影響によっては専門技術者の到着に時間を要する場合がございますが、ご了承の程お願い申し上げます。

日本立体駐車場工業会

利用できる自動車



**注意**

誤入庫防止

横移動

物になります！



# AUTO TOWER

運転者以外は  
に入らない!



Diagram of the tower parking structure with numbered stalls (1-54) and a central aisle (36). A car icon is shown in stall 52. The diagram is labeled with '呼びパレット' (Call pallet) and '出入口パレット' (Entrance/Exit pallet) both pointing to the number 36. A '手前側' (Front side) label is on the left and an '奥側' (Back side) label is on the right.

電源 位置すれ 運転注意

暗証番号  
0

メッセージ  
「予鈴」ボタンを  
押してください

Nippon Cable

タワーパーキングの操作方法は、扉裏をご覧ください。

ターンテーブル



非常停止



故障の際は下記へご連絡ください

☎ (03) 3292-1222

オートタワーサービス(株)



