

新宿喜楓ビル 機械式駐車場操作盤 操作マニュアル

(出庫)

1. 操作盤の蓋を開ける。
2. 電源操作鍵を差し込み“入”へ回し、電源が入ったことを確認する。
3. 解除ボタン（点灯中は操作ロック）を押す。
→ボタンの消灯を確認する。
4. 区画番号を入力して登録ボタンを押す。
→自動的に駐車場扉が開く。操作中は電源を切らないこと。
(※3～5分かかる場合もある。)
5. 入室し、車を出庫する。
6. 解除ボタンを押す。
7. ドア“閉”ボタンを押す。
→駐車場扉が閉まる。
8. ターンテーブルを回転させ車の出庫位置を定める。
→“左”“停”“右”のボタンがあり、押したボタンの方向へ45度回転し自動でとまる。
“停”を押すと回転はとまる。
9. 電源操作鍵を“切”へ回し、電源を落とす。
※必ず電源が切れたことを確認すること。
10. 操作盤の蓋を閉める。

(入庫)

1. 車をターンテーブルに乗り入れ、出庫時の1・2・3の順に操作する。
2. ターンテーブルを回転させ車の入庫位置を定める。
3. 上記4の操作をする。
4. 扉が開いたら、アンテナの収納を確認し、車を入庫させる。
5. 車のエンジンを切り、ドア・ミラーが閉まっていることを確認して、外に出る。
6. 出庫時の6・7・9・10の順に操作する。

以 上