

ダイアパレス津田沼ハウゼ

出入口

駐輪場

B2F	B1F	1F
15	14	13
12	11	10
9	8	7
6	5	4
3	2	1

ダイアパレス津田沼ハウゼ機械式駐車場 操作説明

【操作順序】

- ◆昇降時は前面チェーンセット
- ◆利用後パレット完全下降確認

他のパレットを動かせなくなり、
キーが抜けなくなるため

- ◆非常時 手を離して昇降停止
- ◆自動停止するまで押し続け
- ◆小刻み運転禁止

- 1.キーを差込み電源を入れる
- 2.装置番号にセクタースイッチを
あわせる
- 3.上昇ボタンを押し続ける
 - ・中段利用者 →「中段上昇」ボタン
 - ・下段利用者 →「下段上昇」ボタン
- 4.入出庫
- 5.「下降」ボタンを押し続ける
(着地確認灯消灯まで)
- 6.電源を切り、キーを抜く

【緊急連絡先】

0120-89-1097

新明和パークテック お客様センター
故障等機械トラブルが発生した場合は
上記連絡先までご連絡をお願い致します。

