

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 契約時より1年未満の解約の場合、乙は賃料の1ヶ月分を違約金として支払うものとする。
- (2) 本機械式駐車場は入庫制限があり、規格外の車輛を入れ事故及び破損等生じさせた場合は、乙が全責任を負うものとする。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

《遵守事項》

使用者は本駐車場においては下記事項を守らなければならない。

※月極駐車場一時使用契約約款内の「遵守事項」より抜粋

- (1) 引火性物件その他危険物を持ち込まないこと。
- (2) 火気の取り扱い等をしないこと。
- (3) 車両の出入りの際は駐車位置、交通規制等の駐車場内の秩序について、管理者の指示に従うこと。
- (4) 車両の運転に当たっては安全運転をすること。
- (5) 甲又は丙の許可を得たもの以外、物品の販売、自動車の修理(簡易な修理を除く)その他秩序を乱す行為は一切行わないこと。
- (6) 駐車場において物件を損傷し又は事故を起こしたときは直ちに甲又は丙に届け出ること。
- (7) 駐車場内に空き缶・タバコの吸殻等を廃棄しないこと。
- (8) 他の車両の駐車位置を侵さないこと。
- (9) 予め駐車場の取扱説明書を確認し、その記載事項に従うこと。
- (10) その他甲又は丙の定める一般的な指示に従うこと。

以上

運転操作上の注意

- 1,車上に制限高さ以上の荷物、幌及び枠を組んだ車は入庫させないでください。
い。
- 2,入庫前にアンテナは収納してください。
- 3,車は前進で入庫してください。
- 4,入出庫時には、ドライバー以外塔内に入らないでください。
- 5,入庫者のサイドブレーキとエンジンの停止を確認、またドア、トランクが確実に閉まっていることを確認してから操作してください。
- 6,塔内、車内に人がいないことを確認してから操作してください。
- 7,駐車設備を操作中は非常停止ができるよう操作盤から離れないでください。
異常を感じたら直ちに非常停止ボタンを押してください。
- 8,操作盤上の“異常“ランプが点灯しているとき、非常停止ボタンを押したとき、または操作手順が不明な場合は別途記載の連絡先へ連絡してください。



三井スペースパーク

* * * * *

操作はゆっくり確実に
アンテナを下げてください

* * * * *

暗証番号による操作手順

1. **安全確認** ボタンを押して下さい。
2. 暗証番号4桁を、テンキーにて入力して下さい。
3. **スタート** ボタンを押して下さい。
4. 静かに車を入庫、出庫して下さい。
5. 入出庫完了後、塔内の安全を確認してから
扉閉 ボタンを押して下さい。
6. 出庫の時はターンテーブル操作ボタン
左 又は **右** ボタンを押して車の向きを変えて下さい。
車の向きが変わりましたら **停止** ボタンを押して下さい。
7. 操作盤の扉を必ず閉めてお帰り下さい。

安全確認 ボタンが点灯します。

スタート ボタンが点滅します。

スタート ボタンが消灯し、ケージが起動します。
呼びケージが着床し、扉が開きます。

扉が閉まります。

横浜エム・アイビル駐車場