

取扱説明書

《特記事項》

- (1)ご契約時、プレート代として 3,300 円(税込)が発生します。
- (2)現地プレートの張替え作業完了までに、利用開始予定日から 1 週間ほど時間を要する場合がございます。契約確定後の利用につきましては、問題ございませんので、あらかじめご承知おきくださいませ。
- (3)鍵の紛失等による再発行の場合は 5,500 円税込の再発行手数料が発生します。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

本駐車場は機械式駐車設備であり、豪雨等の天候状況により浸水・水没等の被害が発生する可能性があります。契約者は、気象警報等に基づき水没の危険が予測される場合には、自己の判断と責任において速やかに車両を移動してください。万一、移動を行わなかったことにより車両に損害が生じた場合であっても、貸主および管理者は一切の責任を負いません。

以上


操作手順

取扱説明書の内容を理解した方のみが正しく操作をしてください。

また、「**安全確認ボタン**」点滅中は作動しません。安全を確認後「**安全確認ボタン**」を押してから、操作してください。

① 「電源キー」を ON

② 「**安全確認ボタン**」を押す



③ 「番号」を入力

※2桁入力。[1]の場合は[01]


④ 「呼出」をタッチ ⇒装置作動

⑤ ゲート「開く」をタッチ ⇒ゲート作動

⑥ 車を入庫または出庫



⑦ 「**無人確認ボタン**」を押す
※開いたゲートの左右



⑧ 「**安全確認ボタン**」を押す

⑨ ゲート「閉じる」をタッチ

⑩ 「番号」を入力 ⇒ゲート作動

⑪ 作動完了後、「電源キー」を OFF

⚠ パーキング作動中は非常に備え、操作盤から離れないでください。

⚠ 非常時はすぐに「**非常停止ボタン**」を押して、作動を停止させてください。

F-176-0

管理番号 15-81176

お問い合わせは管理番号を下記までご連絡ください。

TEL 0120-849-809

振替：郵便振込 S.C. 092-762-3131

IHI運搬機械株式会社