

# 取扱説明書

## 《特記事項》

- (1) 操作鍵、シャッター開閉リモコンの使用があり、紛失等の際は、再発行費用として操作鍵 5,500 円(税込)、リモコン 22,000 円(税込)が発生する。
- (2) 契約前の試し入れ必須。

## 《注意事項》

### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

## 【東新宿レジデンシャルタワー駐車場 操作について】

契約者様皆様で使う駐車場ですので、正しい操作方法でご使用ください。

### 《シャッター開閉方法・リモコンの使い方》

リモコン



- ① リモコンの『ON』ボタンを押し点灯させる。
- ② シャッターを開ける場合は『開』、閉める場合は『閉』を押す。  
リモコンの電波は50メートル先からでも届きますので、  
むやみに操作して誤作動を起こさぬようお気を付けください。  
入出庫等の際に短時間であってもシャッターは必ず閉めてください。  
また、出庫など駐車場を離れる際には必ずシャッターを閉めてください。

### 《機械式駐車装置の操作順序》

- ① 電源の鍵穴にキーを差し込み、『入』にしてください。
- ② 安全確認後、フェンス『開』ボタンを押してください。
- ③ フェンスが完全に上がったらパレット番号を確認し、入出庫してください。
- ④ フェンス『閉』ボタンを押し、フェンスを閉めてください。
- ⑤ 車を入庫もしくは出庫してください。
- ⑥ 電源を『切』にして、キーを抜き取って操作終了となります。

※パレットの間違いにはお気を付けください。

※鍵の取り忘れが大変多くなっておりますので、お気を付けください。

※非常停止ボタンは非常時以外は押さぬようにお願いします。



操作盤 全体

非常停止ボタン



テンキー  
スタートボタン



フェンスボタン  
電源キー鍵穴

