

取扱説明書

《特記事項》

- (1)操作鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。
- (2)契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

操作方法

- 1, 周囲の安全確認を行い、電源スイッチに鍵を差込み入にする
- 2, 入出庫するパレットの取り出しボタンを押す
※ 7番区画は ゲート上昇ボタンを押す
- 3, 進入中ボタンを押し、入出庫する
- 4, 周囲の安全確認を行い、進入中ボタンを再度押し、ゲート下降ボタンを押す
- 5, 電源スイッチを切にし、キーを抜く



注意事項

- ・ドアミラーは必ずたたんでください
- ・必ず後進入庫をしてください
- ・ゲートの閉め忘れ、鍵の抜き忘れにご注意ください