

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 操作鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として7,700円(税込)が発生する。
- (2) 契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

《パレット呼出しの操作手順》

- 1、 鍵を差し込み、電源キースイッチを「入」にします。
- 2、 ご契約のパレット番号を『数字ボタン』にて入力し、『設定』ボタンを押す。
- 3、 安全を確認し『運転』ボタンを押し装置を動かす。
- 4、 【装置内進入中】の画面が表示されたことを確認後に車の入出庫を行ってください。
- 5、 車の入出庫後は装置内の無人と安全確認をしたのち、『解除』ボタンを押す。
- 6、 『ゲート閉』ボタンを押したのち、『運転』ボタンを押して装置を動かす。
- 7、 装置が安全に停止したのち、電源キースイッチを「切」にして鍵を抜いてください。

※操作画面は必ず指で押して操作してください。

※光電センサーを遮っている場合は操作ができません。

※装置の動作中及びゲートが開いている場合には鍵の抜き差しができません。

※間違ったパレットに入庫してしまいますとトラブルの原因となりますので、入庫の際にはパレットの番号を必ず確認して下さい。

※装置動作中に危険又は異常を感じた場合は、「非常停止」ボタンを押して機械の動作を止めてください。安全確認後に復旧および問題が解決しない場合には、メンテナンス会社及び弊社まで連絡下さい。