

取扱説明書

《特記事項》

- (1)シャッター鍵、操作鍵、シャッターリモコンの使用があり、各種鍵を紛失した際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。シャッターリモコンを紛失した際は再発行不可とし、33,000 円(税込)を支払うものとする。
- (2)契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

ソフィア音羽 駐車場 各種操作について

契約者のみなさままで使う駐車場ですので、正しい操作方法でご使用ください。

【駐車場契約時の貸与物】



①シャッター開閉用リモコン ※主にこちらを使用します。

②シャッター開閉用ボタンの扉のカギ

※上記リモコン操作の代わりに、駐車場の入口壁面にあるボタンでシャッターの開閉ができます。

③操作盤の扉のカギ

【シャッター開閉方法～リモコンの使い方～】



「上」ボタン…シャッターが開きます。

※一度押せば、開いた後に自動で止まります。

「止」ボタン…作動中のシャッターを停めることができます。

※シャッター開閉時は、人の出入り等に注意してください。

「下」ボタン…シャッターが閉ります。

※一度押せば、閉じた後に自動で止まります。

壁面にある操作ボタン
でもシャッターの開閉
ができます。



例) シャッターが閉じた状態



例) シャッターが開いた状態



②番のカギで壁面の扉を開くと中にシャッターを操作するボタンがあります。



リモコンボタンの「上」を押せば、リモコンボタンの「下」を押せば、シャッターが開きます。

※リモコンの電波は離れていても届きやすいので、むやみに操作して誤作動を起こさないようにご注意ください。

※入出庫を行った際は、最後に必ずシャッターを閉じてください。

※また荷物を取りに帰るなど、一時的に駐車場を離れる場合でも、必ずシャッターを閉めてください

【ソフィア音羽 駐車場操作盤の使い方】

1 操作盤のフタを開けます。



3 扉が完全に開き、空の車室が出てきたら
前進で入庫してください。



※出庫の場合は、
ターンテーブルの中央まで後進出庫して、
まず、右のように車室の扉を閉めます。



2 以下の順番でボタンを押します。



① **暗証** ボタンを押します。



② **暗証番号** を入力します。
※事前にお伝えしてある4ケタの番号です。



③ **スタート** ボタンを押し車室を呼び出します。

※機械が動き出します。車室が出て来るまでしばらくお待ちください。
※入庫時は、一番近くにある空車室が呼び出されます。

4 車室や周辺に人がいないか?など、安全を確かめて、以下の手順で車室の扉を閉めます。



① **安全確認** ボタンを押します。



② **終了扉閉** ボタンを押します。

※入庫の場合は、これで終了です。
最後は、操作盤のフタを閉めてください。

※出庫の場合は、下記の要領で車の向きを変えてください。

【ターンテーブルの使い方】



出庫時は、ターンテーブルの中央までバックしていただき、操作盤で「右（右回り）」のボタンを押し、車の向きを180度反転させます。最後は、操作盤のフタをしっかりと閉めてください。

※ボタンは一度押せば、180度回転します。

※任意の向きで停めたいときや緊急時は、「停止ボタン」を押せば、回転が止まります。