

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 操作鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。
- (2) 契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

操作要領

キー差込み口 電源

1, キーを差込み電源を 入 にする

2, 呼び出したい装置番号に
列選択スイッチを合わせる

列選択スイッチ

3, 上昇ボタンを押し続ける
※パレットは上昇位置で自動停止します。

4, 車を入出庫させる

5, 下降ボタンを押し続け
必ず再下限位置まで降ろす
※パレットは下降位置で自動停止します。
※下降せずその場を離れないでください。
他の装置が運転できません。

上昇ボタン

6, 電源を 切 にして、キーを抜き取る
※鍵の抜き忘れにご注意ください。

下降ボタン



注意事項

- ・ドアミラー・アンテナは格納してください。
- ・他の方が操作・入出庫中は終わるのを待ってから操作・入出庫を行ってください。
- ・異常を感じた際は押ボタンから手を離してください。機械が止まります。