

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 操作鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 7,700 円(税込)が発生する。
- (2) 契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

操作要領

- 1, 周囲の安全を確認
- 2, 運転盤の電源にキーを差込み、入にする
- 3, 入出庫するパレット番号をテンキーに入力、スタートボタンを押す
- 4, パレットが停止したのを確認した後、フェンス開ボタンを押す
- 5, 車を入出庫する
- 6, フェンス閉ボタンを押す
- 7, 電源のキーを切にする



注意事項

- ・ドライバー以外は駐車場設備内に入らないでください。
- ・必ず後進で入庫してください。
- ・入庫後、エンジン停止とサイドブレーキの確認、
ドア、ドアミラー、トランク格納の確認を行ってください。
- ・必ずフェンスを閉めてください。
- ・操作中は運転盤から離れないようお願いいたします。