

取扱説明書

《特記事項》

- (1)操作鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。
- (2)契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

操作方法

- 1, 「電源」に鍵を差込み、
「入」にしてください。
- 2, 使用するパレットが出てくるまで
上昇ボタンを押し続けてください。
任意の場所で自動停止します。
- 3, 周辺の安全確認を行い
入出庫を行います。
- 4, 下降ボタンを押し続け、
必ず上段が地上にくるよう
パレットを格納してください。
- 5, 鍵を「抜」にして抜いてください。



注意事項

- ・アンテナ、ドアミラーは
必ず格納してください。
- ・必ず後進入庫をしてください。
- ・キーの抜き忘れにご注意ください。
- ・区画間違いにご注意ください。
- ・危険を察知した際は、ボタンから手を離すと停止します。