

# 取扱説明書

## 《特記事項》

- (1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。
- (2) 契約前の試し入れ必須。

## 《注意事項》

### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

## 3 操作方法

### 3-1 操作盤各部の名称



### 3-2 パレットを呼び出し車を入庫（出庫）させる

「1 ご使用上の注意について」を必ずご覧ください。

1. 操作電源キースイッチに電源キーを差し込み、「入」側にまわします。
2. 呼び出すパレット番号を入力します。  
テンキーを押して入力してください。  
入力した番号は表示部に表示されます。  
入力を間違えた場合は、「クリア」キーを押して取り消し、再度入力してください。
3. “セット”キーを押します。  
パレット番号が確定され、“安全確認”ボタンのランプが点滅します。

4. 装置付近と周囲の安全を十分確認し、“安全確認” ボタンを押します。  
“安全確認” ボタンを押すと、“起動” ボタンのランプが点滅します。
5. “起動” ボタンを押します。  
“起動” ボタンのランプが点灯し、呼び出したパレットが、入出庫位置へ移動します。
6. 安全ゲートが開き、装置が停止します。  
周囲の安全を十分確認し、車を入庫（出庫）させてください。
7. 装置内外の安全を十分確認し、“安全確認” ボタンを押します。  
(ゲートの動作軌道上に車や荷物等が無いことを確認してください。)  
“ゲート閉” ボタンのランプの点滅を確認し、“ゲート閉” ボタンを押します。  
ゲートが閉まり、装置が停止します。
8. 電源キーを「切」側にまわして電源を切ります。  
電源キーを操作電源キースイッチから抜き、操作盤の扉を閉めてください。