

# 取扱説明書

## 《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。

## 《注意事項》

### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

# 駐車場操作説明書【ランドステージ上永谷】



【駐車場名】 ランドステージ上永谷 ←  
【所 在 地】 港南区野庭町142-12 ←  
☞ 故障・トラブルなど緊急のご連絡は ←  
株式会社美和テック ←  
TEL 0120-344-350 ←  
※操作盤には(株)アサップの名前もありますが、美和  
テックにご連絡ください。 ←



① 操作ボックスの蓋を開ける際はレバーを右に回して開けてください。←  
(閉めたあとはレバーをもとに戻してください)←



② 鍵を押して右の「入」を回してください。←  
「車室番号→運転」を押すと入れると表示されパレット←  
が動き出します。←  
(間違って入力した場合は「取消」を押してください)←



④入出庫完了したら、鍵を「切」に回して抜いてください。←  
自動的にゲートが閉まります。←



③パレットが完全に上昇し切ってから入出庫してください。←  
(ゲートの開閉時はゲートに近づかないでください)←

△ ミラー・アンテナのたたみ忘れにご注意ください。たたみ忘れて格納すると破損する恐れがあります。←  
△ 入出庫完了したら操作ボックスは必ず閉めてください。雨水が入る恐れがあります。←  
△ 入庫はバックで行ってください。←

## ■ ボタンが反応しない、機械が動かない場合

万が一機械が動かなくなった場合は、  
操作盤の液晶モニタ（車室番号が表示される所）に  
表示されているエラーコード（数字3桁）を確認し、  
操作盤のフタの裏側（右写真）のエラーコード復帰方法  
を実行してください。  
それでも復帰しない際は、緊急連絡先へご連絡ください。

