

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

willDo新座

4F	1	2	3	
3F	5	6	7	
2F	8	9	10	
1F	11	12	13	4
B1	14	15	16	17



兵庫県神戸市の前田でこの警報に絡んで入庫に下り



監視
無人確認
—ト
お務れに
専

メンテナンス株式会社
4-9989
メンテナンス株式会社

り
でい
てい

4F	1	2	3
3F	5	6	7
2F	8	9	10
1F	11	12	13
B1	14	15	16
			17

緊急停止

OFF LOW

密樣0車庫番局No. 0

1	0
2	7
3	8
4	9
5	0

決定 Enter

緊急停止

電源 OFF ON

注意！ 装置内および周囲の安全の
確認を確かめて操作して下さい

戻る
Back

No. 4

呼出し
Start

電源
OFF ON

緊急停止

全ての操作が終了しました

Finished

鍵を抜きフタを閉じて下さい
ご利用ありがとうございました

電源
OFF ON

緊急停止