

取扱説明書

《特記事項》

(1)2、4 番のみ鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

IHI Parking System

パレットを下降端に戻さないと
キーは抜けません GN0055

電源
切 入



装置選択

1
2

3
4



運転
下降 上昇



インタロック解除
切 入



操作方法

1. キーを差し込み電源を“入”にする
2. 操作する装置番号に装置選択スイッチをあわせる

〈上昇〉

3. 運転スイッチを上昇側にひねるとパレットは上昇し始める
パレットの上昇が自動的に止まるまでスイッチを上昇側に保持する
(3段式の場合、中段位置で自動停止する。一旦スイッチを切って再度ひねると上昇を続ける)

4. 車を入出庫する

〈下降〉

5. 運転スイッチを下降側にひねるとパレットは下降し始める
パレットの下降が自動的に止まるまでスイッチを下降側に保持する
(入出庫後は必ず下降端まで下げる
下降端にしないと他の装置が動きません)

6. 電源を“切”にし、必ずキーを抜き取り保管する

【非常停止】

操作途中でスイッチから手を離せば装置はその場で停止し、警報ブザーが鳴ります。安全を確認したうえでスイッチをひねれば再び上昇または下降することができます。

使用上の注意

1. 搭載可能車両以外は、入庫厳禁
(重量は荷物等を含んだ重量です)
2. 後進入庫とし、車止め位置で停止していることを確認
3. 必ずサイドブレーキをかける
4. ドアミラー・アンテナの収納確認
5. ドア・トランクが確実に閉まっていることを確認
6. パレットから車の一部がはみだしていないことを確認
7. 操作時はパレットの動きに充分注意し、なるべく離れた周囲の安全をよく確認できる位置で操作する
8. 装置内、付近に人や障害物がある場合は操作厳禁
9. 人を乗せての昇降は厳禁
10. ピット内への侵入厳禁
11. アラームが鳴り止まない等運転中に異常が発生したり、装置に変形等がある場合は運転を中止し、緊急連絡先または管理責任者へ連絡する

M2タイプ 搭載可能車両仕様

全長	4900 mm 以下
全幅	1800 mm 以下
全高	1550 mm 以下
全重	1700 Kg 以下

車種により上記全長寸法以下でも、後端からのリヤオーバーハング寸法の次小によりハレットから車の前もしくは後はみ出す場合があります。はみ出しのないことを確認の上、操作願います。

GN0047

4