

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

エクセリア荻窪機械式駐車場 多段式

1 F	1	(上段)
B 1 F	2	(中段)
B 2 F	3	(下段)

上昇後は必ず下降ボタンで元に戻して下さい



上昇後は必ず下降ボタンで元に戻して下さい

極 東 パ ー ク 3 N

機械式駐車装置

多段方式 (昇降式,ピット式)

大臣認定番号: 第11119号

収 容 車 制 限

全長 4 . 7 0 m 以内

全幅 1 . 8 0 m 以内

全高 1 . 5 5 m 以内

重量 1 8 0 0 Kg 以内

※ 上記制限内であっても、車種により収容
できない場合があります。

※ 上記制限は、車両付属装置(アンテナ、
ルーフキャリア、積載物等)を含みます。

HB98-P1602

- 中絶します。
- スイッチから手を離すと自動的に停止します。
- 隣接機がある場合、隣接機が完全に下降していない時はボタンを押しても動きません。

⑤ 下段バレットへ入出庫の時は、安全を確認し「下段上昇」ボタンを押し続けて下さい。

- 下段バレットが入出庫可能な位置で自動的に停止します。
- スイッチから手を離すとすぐに停止します。
- 隣接機がある場合、隣接機が完全に下降していない時はボタンを押しても動きません。

⑥ 防護チェーンをはきし、周囲の安全を確認して車を入出庫して下さい。（後進入庫、前進出庫）

⑦ 防護チェーンを掛けて、安全な位置に立ち操作箱の「下降」ボタンを押し続けて下さい。

- バレットは完全に下降すると自動的に停止します。
- スイッチから手を離すとすぐに停止します。
- 隣接機がある場合、完全に下降していないと隣接機が作動しません。

⑧ 操作機の「格納ランプ」の点灯を確認して下さい。

⑨ キースイッチを「切」にして下さい。

TSS

管理番号

故障の際は上記管理番号をお知らせ下さい。

TEL **0120-500957**

(夜間・休日とも上記で承ります。)



株式会社 都市再生サービス