

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。


ディナ・スカーラ亀戸11月極駐車場

上段		3	1
下段	5	4	2



ニッパツSDパーク

操作手順



非常停止

非常停止はたまたちに非常停止ボタンを押して下さい。
電源キースイッチを一旦切にすると閉扉となります。

一時停止

安全解除ボタンが再度し動作が停止した場合は、十分安全確認してから
安全解除ボタンを押して下さい。(動作が再開します)

(注意) ゲートが開いていないとキーが通けません。

NHKニッパツ 日本発券株式会社

呼び出し



列 津 段 コード



管理番号 8000-0688



ターンテーブル制御盤

電源



左回転



右回転



操作電源
切 入





警告

ご使用前に必ずお読みください！
危険です！絶対に守ってください！

- 無人確認！装置内に人がいる時は操作禁止。特にお子様の操作及び装置への進入、接触は厳禁です。
- 寸法・重量確認！対象自動車諸元表の制限内であることをご確認ください。

高さ制限に注意！



- 装置内に異物がないことを確認してください。
- 操作中は操作盤から離れないでください。
- 運転者以外は装置内への立入り禁止です。
- 後進入庫厳守！ゆっくりと慎重に入出庫してください。
- 後輪は必ず車止めに当てて駐車してください。

対象自動車諸元		
全長(mm)	5050	
全巾(mm)	1850	
全高(mm)	上段	2100
	下段	1550
重量(kg)	上段	2000
	下段	2000

NP-766



- 入庫後必ずパーキングブレーキを引き、ドアミラーをたたんでください。
- 装置内に立入りの際は、頭上と足もとに注意してください。
- 使用後は搬器を最後まで確実に下げるか、安全ゲートがある装置は閉まるまでキーは抜けません。動作完了前に無理に抜かないでください。
- 装置内において、後部トランクでの荷物の積み降ろしは厳禁です。

<天災のときの取扱い>

- **ピット内の冠水にご注意を！**
大雨のときピット内の車は冠水の恐れがあります。早めに地上に退避させてください。
- **屋外の場合、積雪・凍結にご注意を！**
積雪のときは装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。運転を休止してください。除雪(装置内はメンテ会社に連絡)をしてから使用してください。
- **大地震発生後は点検してからご使用を！**
地震発生の際は操作をやめてください。特に大きな地震の後には、メンテナンス担当が点検し異常がないことを確認してからご使用してください。

株式会社 **ニッパツ** パーキングシステムズ

NP-860

ハイリフ車入庫不可

2

ハイリーフ車入庫不可

5