

# 取扱説明書

## 《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

## 《注意事項》

### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

# グランカーサ新小岩 多段式

1 F

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | 7 |
| 12 | 9 | 6 |
| 11 | 8 | 5 |

B 1 F

B 2 F

電源



列選択スイッチ

左 中 右



中段 下段  
下降 上昇 上昇



運転



インターロック  
解除 スイッチ



上昇しない時は列選択スイッチを切替えて隣のパレットを下降させて下さい。

操作要領

## 操作要領

1. キーを差込み電源を“入”にする
2. 呼出したい装置番号に列選択スイッチを合わせる
3. 上昇ボタンを押し続ける  
(パレットは上昇位置で自動停止する)
4. 車を入出庫させる
5. 下降ボタンを押し続ける  
(パレットは下限位置で自動停止する。完全に下降させないと、他の装置が運転出来ません)
6. 電源を“切”にして、キーを抜き取る

## 注意事項

1. 収容車制限以外の車は入庫出来ません
2. 必ず後進入庫して下さい
3. ドアミラー・アンテナは格納

6. 電源を“切”にして、キー  
を抜き取る

## 注意事項

1. 収容車制限以外の車は入庫  
出来ません
2. 必ず後進入庫して下さい
3. ドアミラー・アンテナは格納  
して下さい
4. 昇降中かパレットが上限位  
置にある時、両隣は入庫出  
来ません
5. 車止めに当て、中央に停車  
する
6. サイドブレーキを引き、ドアを  
しめる
7. 周囲の安全を確かめてから  
操作して下さい
8. 使用後は必ず最下限位置ま  
で降ろす
9. ピット内には絶対にはいらな  
い
10. 上段にハイルーフ車を入庫  
させていて風速16m/s以上  
の風が吹いている場合、上  
昇させないで下さい
11. 異常を感じたら押ボタンか  
ら手をはなし直ちに停止さ  
せて、保守管理者へ連絡し  
て下さい

収容車制限

ML型

せて、保守管理者へ連絡して下さい

## 収容車制限

ML型

|     |             |
|-----|-------------|
| 全 長 | 5050 mm     |
| 全 巾 | 1850 mm     |
| 全 高 | 上段 2100 mm  |
|     | 中下段 1750 mm |
| 重 量 | 2000 kg     |

※上記以内の車であっても、非常に地上高の低い車、フロント又はリヤーのオーバーハングが大きい車は入庫出来ない場合があります。