

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

サンウッド新宿戸山フラッツ 多段式

1 F	16	13	10	7	4	1
B 1 F	17	14	11	8	5	2
B 2 F	18	15	12	9	6	3





バックス
消火設備

極東パーク 3N
機械式駐車装置
吊钩方式(昇降式ピスト式)
大径鋼管構造 第1111号機

収容車制限	
全長	5.05 m以内
全幅	1.85 m以内
全高	2.10 m以内
全高	1.55 m以内
全高	2.00 m以内



極 東 パ ー ク 3 N

機械式駐車装置

多段方式 (昇降式,ピット式)

大臣認定番号: 第11119号

収 容 車 制 限

全長 5.05 m以内

全幅 1.85 m以内

全高 上 段 2.10 m以内

中・下段 1.55 m以内

重量 上 段 2000 kg以内

中・下段 2000 kg以内

※ 上記制限内であっても、車種により収容できない場合があります。

※ 上記制限は、車両付属装置(アンテナ、ルーフキャリア、積載物等)を含みます。

HB98-P1603

操 作 方 法

1.上段パレットへの入出庫 **△ 注意**

重量 上段 2000 kg 以内
中・下段 2000 kg 以内

※ 上記制限内であっても、車種により収容できない場合があります。

※ 上記制限は、車両付属装置（アンテナ、ルーフキャリア、積載物等）を含みます。

HB98-P1603

操作方法

1. 上段パレットへの入出庫 ▲ 注意

- ① 防護チェーンをはずして下さい。
- ② 周囲の安全を確認して、車の入出庫をして下さい。（後進入庫、前進出庫）
- ③ 防護チェーンを掛けて下さい。

2. 中・下段パレットへの入出庫 ▲ 注意

- ① 防護チェーンが掛っていることを確認して下さい。
- ② キースイッチにキーを差込み「入」にして下さい。
- ③ 格納ランプが点灯します。
- ④ 選択スイッチで操作機を選択して下さい。
- ⑤ 中段パレットへ入出庫の時は安全を確認し「中段上昇」ボタンを押し続けて下さい。
(●中段パレットが入出庫可能な位置で自動的に停止します。)
(●スイッチから手を離すとすぐに停止します。)
- ⑥ 下段パレットへ入出庫の時は安全を確認し「下段上昇」ボタンを押し続けて下さい。
(●下段パレットが入出庫可能な位置で自動的に停止します。)
(●スイッチから手を離すとすぐに停止します。)
(●隣接機が1台でも完全に下降していないときはボタンを押しても動きません。)
(●隣接機が動いているときはボタンを押しても動きません。)
- ⑦ 防護チェーンをはずし、周囲の安全を確認して車を入出庫して下さい。（後進入庫、前進出庫）
- ⑧ 防護チェーンを掛けて、安全な位置に立ち操作箱の「下降」ボタンを押し続けて下さい。
(●パレットは完全に下降すると自動的に停止します。)
(●スイッチから手を離すとすぐに停止します。)
(●完全に下降していないと、隣接機が作動しません。)
(●下段パレット入出庫状態から中段パレットに入出庫する場合は、パレットを完全に下降させてから再度中段パレット上昇操作を行なって下さい。)
- ⑨ 操作機の「格納ランプ」の点灯を確認して下さい。
- ⑩ キースイッチを「切」にして、キーを抜いて下さい。

HB98-E0115A

駐車規定

- ⑨ 操作機の「格納ランプ」の点灯を確認して下さい。
- ⑩ キースイッチを「切」にして、キーを抜いて下さい。

HB98-E0115A

駐 車 規 定

安全のため下記の項目を御守り下さい

入出庫 ▲ 注意

1. 「収容車制限」を越える車は入庫しないで下さい。
2. 隣接機で入出庫、又は昇降操作している時は入出庫しないで下さい。
3. 入庫は必ず後進で行なって下さい。
4. 同乗者は入庫前に必ず降りて下さい、又アンテナは下げて下さい。
5. 入出庫は周囲の安全を確認してゆっくりと行なって下さい。
(急停車、急発進はしないで下さい)
6. 入出庫時、両側の歩行ステップにタイヤを乗せないで下さい。
7. 車はバレットと平行にバレットの中央に入れて下さい。
8. 入庫後はエンジンを停止し、サイドブレーキを確実に引いて下さい。
9. 入庫後、タイヤが車止めの間にあることを確認して下さい。
10. 入庫後ドアは確実に閉め、ドアミラーはたたんで下さい。

昇降操作 ▲ 注意

1. 人が装置内、又は付近にいる時は昇降操作をしないで下さい。
2. 防護チェーンを必ず掛け、安全な位置で行なって下さい。
3. 車と装置及びピットとの接触に注意して下さい。
4. バレットが自動停止するまで操作スイッチを押し続けて下さい。
5. 装置定位は下限です。上限及び中定位で放置しないで下さい。

その他 ▲ 注意

1. 駐車場内での喫煙はしないで下さい。
2. 操作終了後は必ずキースイッチをOFFにして確実にキーを抜いて下さい。
3. 昇降操作時以外は操作箱のスイッチに触れない様注意して下さい。
4. 異常を感じたら、すぐに装置を停止させ、管理者又はメンテナンス会社に連絡して下さい。



Nippon Kaihatsu

HB98-P0024



無人確認

死傷の恐れがあります
立休駐車場工業会