

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵、リモコンの使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

プロスペクト・グラサ広尾 多段式

道路から向かって左側

2F	6	
1F	5	
B1F	3	4
B2F	1	2

道路から向かって右側

12	
11	
9	10
7	8



右側



パレットNo.



操作専用



非常停止



操作
切
入

キーは必ず止まる(入・切)まで回して下さい。

1	2	3	停止
4	5	6	停止
7	8	9	→
0	運転	閉	←

操作キーで「入」にした後、「閉」にした後必ず「リセットボタン」を押してから「閉」に押し込んで下さい。(運転再開中はできません)

エラーコード一覧表

エラーコード	原因	対処方法
0001	電源が切れているか、電源が不足しているか確認してください。	電源が切れている場合は電源を再接続してください。電源が不足している場合は電源ケーブルを確認してください。
0002	パレットが正しく位置していないか確認してください。	パレットが正しく位置していない場合は、パレットを正しい位置に移動してください。
0003	パレットが正しく位置しているにもかかわらず、動作が正常に行っていないか確認してください。	パレットが正しく位置しているにもかかわらず、動作が正常に行っていない場合は、パレットの位置を確認してください。また、パレットの位置が正確であることを確認してください。
0004	パレットが正しく位置しているにもかかわらず、動作が正常に行っていないか確認してください。	パレットが正しく位置しているにもかかわらず、動作が正常に行っていない場合は、パレットの位置を確認してください。また、パレットの位置が正確であることを確認してください。
0005	パレットが正しく位置しているにもかかわらず、動作が正常に行っていないか確認してください。	パレットが正しく位置しているにもかかわらず、動作が正常に行っていない場合は、パレットの位置を確認してください。また、パレットの位置が正確であることを確認してください。

収容車制限 (最大)

項目	制限値
全長	5000 mm
全幅	1850 mm
全高	2F: 1550 mm
	1F: 1670 mm
	B1F: 1550 mm
重量	B2F: 1550 mm
	2F: 1550 mm
	1F: 1900 kg
	B1F: 1900 kg
	B2F: 1900 kg
	1900 kg

パレットが正しく位置しているにもかかわらず、動作が正常に行っていない場合は、パレットの位置を確認してください。また、パレットの位置が正確であることを確認してください。

収容車制限(最大)
ピット4段昇降横行式

型式	MBPR-22型	
全長	5300mm	
全幅	1950mm	
全高	2F	1550mm
	1F	1670mm
	B1	1550mm
	B2	1550mm
重量	2300kg	

※初めて入庫される場合には現状の車止め位置で車の前後がパレットより出っ張っていないか確認の上機械を操作して下さい。

※上記以内の車であっても、最低地上高の低い車、改造車等は入庫できない場合があります。

※必ず車検証の記載寸法を確認して下さい。

操作要領

- 1 操作盤の扉を開ける。
- 2 キーを差込、電源を「入」にする。
(操作電源ランプが点灯します。)
- 3 テン・キーで呼び出したいパレット番号を入力する。
(入力されたパレット番号が「パレットNo.」に表示されます。)
- 4 パレット番号が正しければテン・キーの「運転」釦を押す。
機械が作動し、呼び出したパレットが乗り込み面に来たら自動的に停止します。
(間違って入力した場合、キーを「切」にし(2)からやり直して下さい。)
- 5 パレット作動が停止し、ゲートが開になります。
(パレットが乗り込み面にある場合はゲートの作動だけです。)
- 6 ゲートが開後、入出庫する。
- 7 入出庫後、操作盤内、テン・キーの「ゲート閉」釦を押す。
(ゲートは自動的に閉になります。)
- 8 ゲートが閉になったらキーを「切」に廻し、キーを抜き取る。
(ゲートが完全に閉じないと、キーは廻りません。)
- 9 操作盤の扉を閉じる。

※必ず閉じて下さい。第三者のいたずら。雨水等の浸入で故障の原因となります。

取扱注意

1. 収容車制限以外の車は入庫できません。
2. 必ず **後進入庫** して下さい。
3. 車はタイヤ止めに当て、中央に停止して下さい。
4. ドアミラー・アンテナは格納し、サイドブレーキを引
き、ドアはしっかりと閉めて下さい。
5. 周囲の安全を確かめてから操作して下さい。特にお子
様には御注意願います。
6. 運転中異常が生じたら、直ちに操作ボックス内の赤色
の“非常ボタン”を押して停止させて、保守管理者へ
連絡して下さい。

24時間緊急対応・保守メンテナンス

緊急連絡先 故障の際は下記にご連絡下さい

0120-24-9989

 日本駐車場メンテナンス株式会社





左側



操作要領

- 1 操作盤の扉を開ける。
- 2 キーを差込、電源を「入」にする。
(操作電源ランプが点灯します。)
- 3 テン・キーで呼び出したいパレット番号を入力する。
(入力されたパレット番号が「パレットNo.」に表示されます。)
- 4 パレット番号が正しければテン・キーの「運転」釦を押す。
機械が作動し、呼び出したパレットが乗り込み面に来たら自動的に停止します。
(間違って入力した場合、キーを「切」にし(2)からやり直して下さい。)
- 5 パレット作動が停止し、ゲートが開になります。
(パレットが乗り込み面にある場合はゲートの作動だけです。)
- 6 ゲートが開後、入出庫する。
- 7 入出庫後、操作盤内、テン・キーの「ゲート閉」釦を押す。
(ゲートは自動的に閉になります。)
- 8 ゲートが閉になったらキーを「切」に廻し、キーを抜き取る。
(ゲートが完全に閉じないと、キーは廻りません。)
- 9 操作盤の扉を閉じる。

※必ず閉じて下さい。第三者のいたずら。雨水等の浸入で故障の原因となります。

取扱注意

1. 収容車制限以外の車は入庫できません。
2. 必ず **後進入庫** して下さい。
3. 車はタイヤ止めに当て、中央に停止して下さい。
4. ドアミラー・アンテナは格納し、サイドブレーキを引
き、ドアはしっかりと閉めて下さい。
5. 周囲の安全を確かめてから操作して下さい。特にお子
様には御注意願います。
6. 運転中異常が生じたら、直ちに操作ボックス内の赤色
の“非常ボタン”を押して停止させて、保守管理者へ
連絡して下さい。

24時間緊急対応・保守メンテナンス

緊急連絡先 故障の際は下記にご連絡下さい

0120-24-9989

JPM 日本駐車場メンテナンス株式会社