

取扱説明書

《特記事項》

- (1)「機械式駐車場の鍵」を貸与いたします。紛失等による再発行については、5,000 円(税別)の再発行手数料が発生します。
- (2)全区画後進入庫専用となります。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

R小倉駅前

3	5
	4
1	2

8	10
	9
6	7

※機械式

【リファレンス小倉駅前 機械式駐車場 操作方法】



注意事項

- 1 収容車制限以外の車は入庫出来ません
- 2 操作前には装置内に人がいないか確認して下さい
- 3 必ず後進入庫して下さい
- 4 ドアミラー・アンテナは格納して下さい
- 5 車止めに当て、中央に停車して下さい
- 6 サイドブレーキを引き、ドアを閉めて下さい
- 7 上段にハイルーフ車を入庫させていて風速 15m/s以上の風が吹いている場合、上昇させないで下さい
- 8 運転中に異常が発生したら直ちに非常停止を押し、保安管理者に連絡してください

操作要領

- 1 操作スイッチにキーを差込み右(入)へ廻す
- 2 ガレージ番号釦を押す
- 3 パレット作動後、停止しゲートが開く
- 4 車を入出庫させる
- 5 車を降りたら操作盤の「扉閉」釦を押す
- 6 操作スイッチを左(切)へ廻し、キーを抜く

