





空車台数

実車台数

入口番号

呼番号

待時間

17 18

01 00

00 00

過負荷

分 秒

実車表示



③

②

④

安全確認

空呼

スタート

終了

扉開

取消

出庫

バレット

説明

非常停止

1. ドアの
2. 閉鎖
3. スタート
4. 塔内に安全確認
5. 終了扉を開下さい。

※操作手順を参照

パネルの扉をお閉め下さい。