

取扱説明書

《特記事項》

- (1)操作盤用鍵、入館用カード、EV 用リモコンの使用があり、紛失等の際は、再発行費用としてそれぞれ操作盤用鍵:5,500 円(税込)、入館用カード:11,000 円(税込)、EV 用リモコン:18,700 円(税込)がそれぞれ発生する。
- (2)車に乗車したままエレベーターで地下に降りてから機械式駐車場前まで移動する。
- (3)緊急連絡先:現場管理室(24H):03-5210-5090

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

岩波書店一ツ橋地下機械式駐車場 入出庫操作マニュアル

屋内地下機械式駐車場

1 カーリフトエレベーターにて入庫

契約時にカードをお渡しいたします。

路面入口のカードリーダーにカードを挿入又はリモコン呼びボタンを押下、扉が開きましたら入庫して下さい。

カーリフト運転中は、サイトブレーキを掛けて下さい。

入庫階の押しボタンを押して下さい。

地下3階の入庫階に停止しましたら扉が開きますので、出庫して下さい。扉は自動的に閉まります。

2 地下3階にて

機械式駐車場出入口、操作盤前まで自走して移動ください。

3 機械式駐車場入庫

操作盤の扉を開け、『キー呼出』にキーを差込『入』に回して下さい。

『暗証番号』を入力し『呼出』ボタンを押して下さい。

機械が稼動し、空きパレットが到着するのを待ちます。

扉が開いたら車輌を正確に入車し、案内アナウンスに従って下さい。

入車が終わりましたら操作盤のキーを『切』に回すと扉が閉じます。

キーを抜いて操作盤の扉を閉めてください。

4 機械式駐車場出庫

手順は入庫と変わりません。

5 入退館

カーリフトエレベーターの対向に常用エレベーターホールに出る扉があります。

お渡ししたカードをカードリーダーに挿入し、扉を開けてホールに出て下さい。

扉は自動的にロックされます。

常用エレベーターを利用して1階から入退館して下さい。