

西天満内藤ビル 機械式駐車場 使用方法

ご契約の暗証番号は、_____です。

<入庫時の操作方法>

「暗証」ボタンを押す。

テンキーで暗証番号を入力し「スタート」ボタンを押す。

空きパレットが到着し、扉が開きます。

車両を入庫する（前進入庫）。

※入庫後は、必ずドアミラーをたたんでください。

ドアミラーがたたまれていない場合、他の車両の入出庫が出来なくなります。

駐車場内を確認し、「安全確認」ボタンを押す。

「終了扉閉」ボタンを押す。安全のため、扉が閉まり切るまで目を離さないでください。

<出庫時の操作方法>

「暗証」ボタンを押す。

テンキーで暗証番号を入力し、「スタート」ボタンを押す。

車両が停まっているパレットが到着し、扉が開きます。

車両を出庫する。

駐車場内を確認し、「安全確認」ボタンを押す。

「終了扉閉」ボタンを押す。安全のため、扉が閉まり切るまで目を離さないでください。

※出庫後、扉は自動で閉まりません。必ず「終了扉閉」ボタンを押してください。

緊急連絡先：新明和工業(株) 0120-4951-24

ドアミラーをたたまれておらず他の車両の入出庫に支障が出た場合は、メンテナンス会社または管理会社の判断でドアミラーをたたませていただきます。予めご了承ください。

以上