

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 1000 円 (税込) が発生する。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

パーキング市役所前

駐車場ご利用の手引き

株式会社エネルギア L&B パートナース

広島市中区小町4-33

●物件概要

名 称 パーキング市役所前
住 所 広島市中区大手町三丁目 1 3 - 1
所 有 者 中電工業株式会社
連 絡 先 株式会社エネルギア L & B パートナーズ
0 8 2 - 2 4 2 - 7 8 6 1

(機械トラブルにかかる連絡先)

連 絡 先 日成ビルド工業株式会社
0 1 2 0 - 0 2 1 - 3 3 2

●ご利用のお客様へ（遵守事項）

1. 運転者以外の乗降は駐車場棟入口前でお願いします。
2. 駐車場利用者は故意または過失によりこの駐車場の諸設備または他の駐車中の自動車に損害を生じさせた時は直ちに損害を賠償して頂きます。
3. 下記の場合には、その賠償の責を負いません。
 - (イ) この駐車場に駐車する自動車内に留置された貴重品その他の物品に関する紛失及び損害。
 - (ロ) 天災・火災等、当方の責によらない場合の損害。
 - (ハ) 停電または不測の事態により保管庫から出庫できない場合。
4. 下記の場合には、駐車をお断わりすることがあります。
 - (イ) 駐車場利用者が遵守事項を守らないとき。
 - (ロ) 発火性または引火性のある危険物を積載してあるとき。
 - (ハ) 他の自動車の駐車に支障となる自動車の駐車。
 - (ニ) 駐車する自動車内に生き物の持ち込みがあるとき。
5. 歩行者は黄線内を歩いて入・退場を行なって下さい。
6. 下記を超える車両は構造上、駐車できないため入庫できません。
 - 車長 5 0 0 0 mm ●車幅 1 9 0 0 mm ●タイヤ幅 1 8 0 0 mm
 - 車高（普通車棟 A・C 号機） 1 5 5 0 mm、（ハイルーフ車棟 B 号機） 2 1 0 0 mm
 - 総重量 2 0 0 0 k g※地上最低高が 9 0 mm 以下の車両も入庫できません。
7. 解約後は速やかに、株式会社エネルギア L & B パートナーズに鍵を返却してください（紛失の場合 1, 0 0 0 円ご負担いただきます）。

●ご契約車両の入出庫について

入庫操作について

- ① 車を指定された駐車棟の入口前に停車して下さい。
- ② 運転者以外の方は駐車棟の入口前で降りて下さい。
- ③ 必ず駐車場の外でアンテナおよびサイドミラーを格納してください。
- ④ 操作盤のテンキーにより4桁の暗証番号を入力し「セット」を押して下さい。
 - ・入力を間違われた場合は「リセット」ボタンを押し、再度、暗証番号を入力して下さい。
- ⑤ 駐車場扉が閉まっていることを確認し、「安全確認」ボタンを押して下さい。

・「スタート」ボタンが点滅します。

- ⑥ 「スタート」ボタンを押して下さい。
 - ・自動的に空パレットを取り出し、扉が開きます。

- ⑦ アンテナを格納し、車をパレットの定位置まで移動させて下さい。
 - ・車の移動中、ブザーが鳴り停止位置案内灯の『前進』および『後退』ランプが点灯し、
パレットの定位置になると『OK』ランプが点灯し、ブザーが止まります。
・エンジンを切りサイドブレーキをかけてください。

※停止位置案内灯の『車高』ランプが点灯し警報ブザーが鳴った時、または『後退』

ランプが点灯しブザーが鳴った時は、収容車種寸法（車高 1550mm、車幅 1900）が制限を越えているので入庫できません。すみやかに車を駐車場の外に出し、『安全確認』『スタートボタン』を押してください。

- ⑧ 車内に忘れ物がない事を確認し、ドアロックをして駐車場棟の外に出て下さい。
 - ・運転者が駐車棟の外に出ると「安全確認」ボタンが点滅します。
- ⑨ 駐車場内に人がいない事を確認して、「安全確認」ボタンを押して下さい。
 - ・「スタート」ボタンが点滅します。
- ⑩ 「スタート」ボタンを押して下さい。
 - ・自動的に扉が閉まり車の載ったパレットを元の棚に格納します。

以上で暗証番号入力による入庫操作は終了です。

注意 車を入庫前にアンテナ、サイドミラーを格納してください。

サイドミラーをたたみ忘れると、車幅オーバーと誤検知する場合があります。

出庫操作について

- ① 操作盤のテンキーにより4桁の暗証番号を入力し「セット」を押して下さい。
 - ・入力を間違えた場合は「リセット」ボタンを押し、再度、暗証番号を入力して下さい。
- ② 駐車場扉が閉まっていることを確認し、「安全確認」ボタンを押して下さい。
 - ・「スタート」ボタンが点滅します。
- ③ 「スタート」ボタンを押して下さい。
 - ・自動的に指定されたパレットを取り出し、扉が開きます。
- ④ 運転者のみ駐車場棟内に入り、車を出庫させて下さい。
- ⑤ 駐車場内に人がいないことを確認し、「安全確認」ボタンを押して下さい。
 - ・「スタート」ボタンが点滅します。
- ⑥ 「スタート」ボタンを押して下さい。

- ・自動的に扉が閉まり空パレットを元の棚に格納します。

以上で暗証番号入力による出庫操作は終了です。

注意 扉を閉めるまでが、入出庫の操作となります。空いたままだと、他の使用者様に迷惑がかかりますので、必ず扉は閉めてください。

駐車場内に人が取り残された場合は至急、非常停止ボタンを押し機械を止めてください。

入 庫	出 庫
鍵で操作盤を開ける ① 暗証番号 ② セット ③ 安全確認 ④ スタート	
空パレットにゆっくり入庫 (サイドブレーキ・ドアミラー格納)	パレットからゆっくり出庫
パレット内の無人を確認 ⑤ 安全確認 ⑥ スタート ドアが閉まる	
※入出庫のあとは、必ず操作盤のフタをロックして下さい。	

操 作 方 法

入 庫 操 作

1	運転者以外は車から降り、 アンテナ、サイドミラー を格納する。 必ず駐車場の外でアンテナ、サイドミラーを格納してください。
2	テンキーにて暗証番号を押し セット を押してください ※間違えた場合は、『リセット』を押して下さい。
3	『安全確認』 ボタンを押してください
4	『スタート』 ボタンを押してください。自動にドアが開きます。
5	車を前進で『OK』ランプが点灯する位置に入庫し エンジンを切りサイドブレーキを掛けてください。 * 車高1550mm、車幅1900を超える場合は『後退』ランプが点灯します。 収容可能寸法を超えています。 車を外に出し、『安全確認』『スタートボタン』を押してください。
6	立駐内に人が居ないことを確認して、『安全確認』 ボタンを押してください。
7	『スタート』 ボタンを押してください。ドアが閉まり入庫操作完了となります。

注意 車を入庫前に**アンテナ、サイドミラー**を格納してください。
サイドミラーをたたみ忘れると、車幅オーバーと誤検知する場合があります。

出 庫 操 作

1	テンキーにて暗証番号を押し セット を押してください ※間違えた場合は、『リセット』を押して下さい。
2	『安全確認』 ボタンを押してください
3	『スタート』 ボタンを押してください。自動にドアが開きます。
4	運転者のみ立駐内に入り、車を出庫させて下さい。
5	立駐内に人が居ないことを確認して、『安全確認』 ボタンを押してください。
6	『スタート』 ボタンを押してください。ドアが閉まり入庫操作完了となります。

注意 扉を閉めるまでが、入出庫の操作となります。空いたままだと、
他の使用者様に迷惑がかかりますので、必ず扉は閉めてください。

駐車場内に人が取り残されたり場合は至急、非常停止ボタンを押し
機械を止めてください。