

立体駐車場操作方法について

自動操作画面



車両を入庫・出庫

- ① テンキーにて**暗証番号**を入力する
- ② **安全確認ボタン**を押す
- ③ **起動ボタン**を押す
- ④ 扉が開いたら入庫・出庫
- ⑤ テンキーにて**暗証番号**を入力する
- ⑥ **安全確認ボタン**を入力する
- ⑦ **起動ボタン**を押す

※入出庫後は必ず再度暗証番号を押して扉を閉めてから離れて下さい

※暗証番号にて扉を閉め忘れると不具合が発生します。
不具合ケース1.入庫時に暗証番号を入力したら違う車両がでてくる。
不具合ケース2.出庫時に暗証番号を入力しても空のパレットがくる。

※入庫時に扉が既に開いていてそのまま入庫させないでください。
前方の暗証番号で入庫登録されてしまいます。
扉が開いていた場合はメンテナンス会社へご連絡ください。