

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 当駐車場は常時出入口シャッターを閉めて場内の安全管理を維持しており、乙はシャッターの閉鎖及びシャッター操作 BOX の施錠を確実に実施し安全管理を維持する義務がある。
- (2) この義務を果たさず乙の責により発生した事件事故についての損害賠償は乙の責任とする。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

《遵守事項》

使用者は本駐車場においては下記事項を守らなければならない。

※月極駐車場一時使用契約約款内の「遵守事項」より抜粋

- (1) 引火性物件その他危険物を持ち込まないこと。
- (2) 火気の取り扱い等をしないこと。
- (3) 車両の出入りの際は駐車位置、交通規制等の駐車場内の秩序について、管理者の指示に従うこと。
- (4) 車両の運転に当たっては安全運転をすること。
- (5) 甲又は丙の許可を得たもの以外、物品の販売、自動車の修理(簡易な修理を除く)その他秩序を乱す行為は一切行わないこと。
- (6) 駐車場において物件を損傷し又は事故を起こしたときは直ちに甲又は丙に届け出ること。
- (7) 駐車場内に空き缶・タバコの吸殻等を廃棄しないこと。
- (8) 他の車両の駐車位置を侵さないこと。
- (9) 予め駐車場の取扱説明書を確認し、その記載事項に従うこと。
- (10) その他甲又は丙の定める一般的な指示に従うこと。


以上

SP I 車両入出庫手順書

0 様
0 区画

利用開始日: 2023年11月17日

- ①出入口の扉が閉まっているか確認してください
扉が開いている場合は
操作盤の【閉】ボタンを押して、扉を閉めて下さい
- ②【パレットNo.】ボタンで自身のパレット番号を押して、パレットを呼び出して下さい




【パレットNo.】ボタン

【閉】ボタン

- ③パレットが到着したら自動で扉が開きますので入出庫して下さい
入庫時はサイドミラーを必ず折りたたんで下さい

【注意】扉内部の緊急停止バーには絶対に触れないようにご注意ください!!



緊急停止バー

- ④操作盤の【閉】ボタンを押して、扉を閉めて下さい

《緊急連絡先》

IHI運搬機械	0798-39-1845	(24時間対応)
シャッター119	0120-39-1725	(24時間対応)
サンパーク	090-6608-1266	(平日9:00~18:00)