

取扱説明書

《特記事項》

- (1)操作鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。
- (2)契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

【岩本町2丁目ビル操作盤の使いかた】

契約者様皆様で使う操作盤ですので、正しい操作方法でご使用ください。



①操作盤を開けて、鍵を差し込み「入」に回します。

②お渡しの暗証番号4ケタを入力し呼び出しを押します。



③車室が出てくるまでお待ちください。
※入庫時は一番近くの車室が呼び出されます。

④車室が出てきましたら
入出庫してください。

⑤安全確認の上、キーを「切」
に回しますと車室ドアが閉まります。キーの抜き忘れにご注意下さい。