

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。
- (2) 契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。


初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

【VORT元麻布操作盤の使いかた】

契約者様皆様で使う操作盤ですので、正しい操作方法でご使用ください。

- ① 操作用の鍵を差し、「入」とする。



- ② 4桁の暗証番号をテンキーで入力する。

- ③ 「運転」ボタンを押す。

パレットが呼び出され、ゲートが開きます。

- ④ 入出庫が済んだら、「切」とするとシャッターが降りるので、そのまま鍵を引き抜く。

サイドミラーやアンテナ等は必ず閉じてから、入庫していただきますようお願い申し上げます。