

取扱説明書

《特記事項》

(1)ご契約車両と違う車両を駐車される場合は、必ず管理会社に変更申請をしてください。審査通過後、ご駐車いただきますようお願いいたします。(代車の場合も同様)

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

インテリジェンス駐車場

駐車場利用における注意事項について

- 本駐車場は、機械式駐車場となっており、区画図はございません。
- 管理会社より共有される暗証番号を使ってご利用いただきます。
- ※予めマニュアルおよび入出庫時の注意事項をご確認ください。
- 利用する車両のサイズをあらかじめご確認のうえお申し込みください。





