

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 鍵、暗証番号の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。
- (2) フリーアドレス駐車場。
- (3) 入出庫可能時間 8:00～22:00

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

SKレジデンス

駐車場利用における注意事項について

- 本駐車場は、機械式駐車場となっており区画図はございません。
- **本駐車場は、午後10:00~午前8:00の間はご利用できませんので、予めご了承ください。**
- 本駐車場にお申し込みの際は、あらかじめ車両のサイズや駐車場の収容スペースをご確認ください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32

船床NO.
20
 略証NO.

呼びNO.
 S U C



非常錠

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	訂正	設定

②


③

出庫 入/切	停止	①
取消	④	⑤




暗証番号呼び操作手順

入庫操作手順



出庫操作手順



パーキングに異常を感じたら、直ちに **非常停止鈕** を押して下さい。

駐車場のご利用についてお願い

S Kレジデンス駐車場をご利用の皆様へ

標記の件につきまして、駐車場のご利用時間は8～22時（5分前までには入出庫を終える）となっておりますが、9月14日の22時寸前に駐車場をご利用された方が操作中に22時を過ぎてしまい安全装置が作動され、ブレーカーが落ち、翌15日朝に駐車場のご利用が出来なくなるという事態が発生しました。

復旧まで時間を要した為、以下の注意事項を確認頂きご利用をお願い致します。

- ・操作中に22時を超えてしまうとパレットの旋回が止まらず、モーターに過負荷が掛かりブレーカーが落ちてしまい、ブレーカーを上げ直さないと朝8:00を過ぎても利用できない状態になってしまいます。
- ・旋回が止まらない時は操作盤の「取消」ボタンを押してもらえれば止まりますので、その場合は過負荷も掛からずブレーカーが落ちる事はありません。

**入出庫は必ず21：50頃までには
終えるように**ご利用をお願い致します。

皆様が快適に駐車場をご利用する為に、ご理解とご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。

