

MITSUBISHI PARKING

制限高さ以上の車入庫厳禁

空 05台

非常停止



途中停止

ターンテーブル

左回転

右回転

7 8 9
4 5 6
1 2 3
取消 0

復旧

起動

終了

震度5以上の地震が発生した場合、機械式駐車装置を運転しないでください！
震度5以上の地震が発生した場合は、専門技術者が点検し、安全を確認してから運転してください。
※地震発生時の対応は、機械式駐車装置の取扱説明書をご覧ください。
三菱自動車工業株式会社

装置内を確認！
人がいないか
扉々まで確かめて。



、用合わせ等の連絡時は管理番号
、車場名、お名前をお知らせ願います

三菱立休駐車場緊急連絡先
TEL: 03-5702-4101
TEL: 03-5702-2330
池南YKビル
4階4101号室 / 管理番号4201

【入出庫操作方法】

1. 復帰ボタンを押す

2. 暗証番号入力

3. 起動ボタンを押す

※機械が作動し対象パレットが出て来ます

4. 車両の入庫・出庫をお願い致します。

5. 終了ボタンを押す

完了