

取扱説明書

《特記事項》

- (1)フリーアドレス駐車場。
- (2)タイヤ外幅 1760 mm 最低地上高 110 mm

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上



△警告
進入は乗客が降りた後に
・パーキングブレーキを
・ブレーキを踏んでください
・乗客が乗車・降車を止
・乗客が乗車・降車を止
・乗客が乗車・降車を止

△注意
乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に

入庫で乗客が降りた後、乗客

乗客が降りた後	乗客が降りた後
乗客が降りた後	乗客が降りた後
乗客が降りた後	乗客が降りた後
乗客が降りた後	乗客が降りた後
乗客が降りた後	乗客が降りた後
乗客が降りた後	乗客が降りた後
乗客が降りた後	乗客が降りた後
乗客が降りた後	乗客が降りた後
乗客が降りた後	乗客が降りた後
乗客が降りた後	乗客が降りた後

△注意
乗客が降りた後に
・パーキングブレーキ、サイドブレーキを
・ブレーキを踏んでください
・乗客が乗車・降車を止
・乗客が乗車・降車を止
・乗客が乗車・降車を止

△注意
乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に

前扉を黄色の
しおりに入れて
ください

乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に

乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に

乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に

乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に
・乗客が降りた後に

二酸化炭素漏れ防止
手動起動装置

アイドリングストップ!
アイドリングストップ
アイドリングストップ
アイドリングストップ
アイドリングストップ

危険 DANGER
二酸化炭素漏れ防止
二酸化炭素漏れ防止
二酸化炭素漏れ防止
二酸化炭素漏れ防止
二酸化炭素漏れ防止

非常口

二酸化炭素漏れ防止
手動起動装置

収容スペース



警告

重大な事故を防ぐために

・入庫可能車以外の入庫禁止

暗証番号はそのままご使用できます

プレア白山平頂物産ビル
東横線白山駅、二ツ橋駅、五反田駅

機械式駐車場点検工事のお知らせ

下記の通り、お願いいたしますので、ご協力をお願い申し上げます。

点検名	機械式駐車場点検工事
点検日	2025年1月22日(木)
点検時間	8時30分～11時00分
点検箇所	機械式駐車場

注意事項

機械式駐車場の点検作業は、エレベーターの停止を必要とすることがあります。
点検作業中はエレベーターは停止いたします。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。

緊急時の連絡先

〒105-8501 東京都港区赤坂一丁目1番1号
TEL 03-3433-1111

閉めて下さい

管理番号 11-37318

故障の際は管理番号を下記までご連絡ください。

TEL 045-412-1288

担当：横浜第一SC 045-314-4567

I H I 運搬機械株式会社






非常停止



入出庫完了後はかならず
出入口扉を閉めて下さい

始めに安全鎖
押して下さい



ご利用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。

暗証呼び操作手順

入庫操作手順

1 ボタンを押す。

安全確認を押してください

2 暗証番号を入力する。

暗証番号を入力してください

3 ボタンを押す。

入庫：スタートを押してください

4 車を入庫する。

車を入れてください

5 ボタンを押す。

完了/扉閉を押してください

出庫操作手順

1 ボタンを押す。

安全確認を押してください

2 暗証番号を入力する。

暗証番号を入力してください

3 ボタンを押す。

出庫：スタートを押してください

4 車を出庫する。

車を出してください

5 ボタンを押す。

完了/扉閉を押してください

操作間違い 操作を間違えた時は、 ボタンを押し、再操作してください。


入庫できる車の寸法・重量

IHI Parking System

	全 長 LENGTH	5,000 mm 以下
	全 幅 WIDTH	1,800 mm 以下
	タイヤ外幅 TREAD AND TIRES	1,760 mm 以下
	全 高 HEIGHT	1,550 mm 以下
	最低地上高 GROUND CLEARANCE	110 mm 以上
	重 量 WEIGHT	1,700 kg 以下


ドアミラーをたたんで下さい。

225 1,350 225



250
1,300

110



1,550

5,000

収容スペース



警 告

重大な事故を防ぐために

・ 入庫可能車以外の入庫禁止

暗証番号はそのままご使用できます



警 告

重大な事故を防ぐために

パーキング内では

- ドライバー以外立入禁止
- 荷物の積み・おろし禁止
- 車の整備、洗車禁止
- 火気厳禁



注 意

事故を防ぐために

入庫前に

- 一旦停止
- アンテナを下げる

パーキング内では

- 徐行運転
- 頭上・足元注意



注 意

事故を防ぐために

- パーキングブレーキ、サイドブレーキをかけてください
- アンテナを下げてください
- ドアミラーを折りたたんでください
- すべてのドア（サイドドア、バックドア、トランクなど）を確実に閉めてロックしてください
- 搬器内から車がはみ出していないことを確認してください

IHI
3D-パークینگ 石川島播磨重工業

禁煙
NO SMOKING

26



在空状況

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

暗証番号

呼び

着床

安全確認釦を押してください

暗証番号モード

自動